


## Инструкция по проверке функционирования розеток Gira с повышенной защитой от прикосновения («защита от детей»)



Иллюстрация: Пример наклейки на розетку Gira с повышенной защитой от прикосновения («защита от детей»), определяемой по символу защиты от детей



При установке изделий с пиктограммой «защита от детей» необходимо проверить гарантированное функционирование закрывающихся шторок.

### Изделие функционирует:

- после трехкратного извлечения штекера из розетки защитные шторки должны сразу же и полностью закрыться.
- невозможно одностороннее введение указателя напряжения с достаточным нажимом, но без применения силы.

### Изделие не функционирует:

- после трехкратного извлечения штекера из розетки защитные шторки не закрылась или не полностью закрылась.
- возможно одностороннее введение указателя напряжения с достаточным нажимом, но без применения силы.

В случае если проверка функционирования покажет, что имеется дефект, наклейка на изделие с интегрированными защитными шторками подлежит обязательной замене.

После установки новой наклейки снова проведите проверку функционирования, описанную выше, и убедитесь в безупречности работы установленной наклейки.

Просим вас соблюдать описанные выше инструкции, т.к. в конечном счете вы несете ответственность за правильное функционирование данной продукции.

По всем возникшим вопросам просим обращаться в ООО «ГИЛЭНД». Мы гарантируем вам замену всех изделий с нареканиями в работе, в соответствии с данной инструкцией.

Фирма Gira благодарит Вас за сотрудничество и просит извинения за возникшие неудобства.

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG

Dahlienstraße, 42477 Radevormwald, Deutschland

[www.recall.gira.com/ru](http://www.recall.gira.com/ru)